

# **Telefone Celular lammer de Áudio (4 ranuras)** AJB-336 Guia do Usuário




### Introdução

AJB-336 é um jammer de áudio para telefones celulares de 4 ranuras projetado para pequenas salas de conferência, salas de recepção, salas de negociação e outros cenários.

AJB-336 pode acomodar até 4 telefones celulares ao mesmo tempo e alcançar o efeito de interferência para cada telefone



Potência ≤ 5 % : a luz indicadora de potência pisca rapidamente. Potência < 1%: o zumbido soa 3 vezes, a luz ambiente pisca 3 vezes. a interferência e a luz ambiente se apagam.



## Conteúdo da Embalagem





Cabo de Alimentação do Adaptador AJB-336







Cartão de Garantia

Guia do Usuário


(Luz Ambiente )

esligar.

# Especificação

Alcance de interferência	Área da caixa Interferência efetiva a 100%
Slots	4
Tamanhos de telefone celular compatíveis	≤ 170mmx70mmx16mm
Duração do trabalho	≥ 4h
Indicação de estado	Luz ambiente
Modo de ativação	Interruptor de botão de pressão
Indicação de energia	4 LEDs
Voltagem de carga	12V 1.5A
Temperatura de trabalho	-10°C~+ 45°C
Porta de carga	USB-C
Capacidade da bateria	6800mAh(3.7V)
Dimensões	218x138x90mm (Com suporte)
Cor	Verde noturno / Azul rio
Peso	Aprox. 1000g

#### Como utilizar



### **Notas**

- 1. Não utilize fontes de alimentação , carregadores ou baterias diferentes das fornecidas originalmente para alimentar o bloqueador.
- 2. No coloque el bloqueador en fiuncionamiento cerca o directamente firente a su oído. 3. No exponga el bloqueador a entornos polvorientos o húmedos durante mucho tiempo.
- 4. No utilice solventes líquidos para limpiar el bloqueador, use un paño seco para limpiar suavemente la suciedad y el polvo de la superfiicie.
- 5. No coloque el bloqueador en un lugar con temperaturas extremadamente altas o bajas, el entorno de almacenamiento es -10 °C ~ 45 °C , de lo contrario afiectará la vida útil del dispositivo.
- 6. No exponga el inhibidor a altas temperaturas o cerca de dispositivos generadores de calor, como la luz solar, calentadores, hornos de microondas , hornos o calentadores de agua.
- 7. Quando o dispositivo nao estiver em uso, você deve carregá-lo uma vez por mês e a carga da bateria nao deve ser inferior a 80% da energia total.
- Nao deixe cair, aperte ou perfure o bloqueador pois isso pode fazer com que funcione de forma anormal ou seja danificado.
- 9. Nao desmonte o jammer.